


Desabilitar a vibração dos botões capacitivos.

Os botões capacitivos, são os botões padrões localizados na parte inferior do dispositivo, são eles que realizam as ações de (voltar, acesso à tela Principal e de mostrar aplicativos abertos). Por padrão eles vêm configurados para vibrarem quando pressionados.

Para desabilitar a vibração dos botões capacitivos do Zenfone, por gentileza realize os seguintes procedimentos a seguir:

1. Acesse o Menu  ;
2. Entre em “Configurar”;
3. Procure pela opção “Sistema”;



4. Em Configurar entre na opção “Som e vibração”;
5. Entre em “Vibração”;
6. Habilite a opção “Vibrar ao tocar nos botões”;

