


## Como configurar as cores da tela

A configuração das cores de tela permite que o usuário altere as opções de brilho, contraste, temperatura de cor e diversos outros tipos de configuração de cor, que é exibido na tela do aparelho.

- Para configurar as cores da tela do Zenfone, por gentileza realize os seguintes procedimentos a seguir:

1. Acesse o menu de aplicativos;
2. Procure e toque em "Splendid";



3. Após acessar a opção “Splendid”, você poderá alterar as configurações de cor da forma que achar melhor.
4. Há configurações pré-definidas na guia “Modo de cor de tela”, e também é possível realizar de forma manual tocando na opção “Personalizado”.

