

Desabilitar a vibração dos botões capacitivos


Os botões capacitivos, são os botões padrões localizados na parte inferior do dispositivo, são eles que realizam as ações de (voltar, acesso à tela Principal e mostrar aplicativos abertos). Por padrão eles vêm configurados para vibrarem quando pressionados.

- Para desabilitar a vibração dos botões capacitivos do Zenfone, por gentileza realize os seguintes procedimentos a seguir:

1. Abra o menu de aplicativos;
2. Procure e toque em “Configurar”;



3. Procure e acesse a opção “Som e notificação”;
4. Toque em “Outros sons”;



5. Desabilite a opção “Vibrar ao tocar”;

